

图一：5V故障

5V故障的常见故障是5V短路

- 1.芯片坏造成5V对地短路
- 2.78L05插反造成芯片损坏，致5V对地短路
- 3.霍尔5V有高电压进入，造成R27损坏，还有可能引起芯片也损坏
- 4.E2，E10电容插反，致5V对地短路
- 5.N4，N6，N8对地短路
- 6.其它的5V短路问题，可参考线路

