

出现这种现象的情况一般都是由于无霍尔电路出现故障引起的
可以重点查这一部分电路
一般最常见的问题是由于插件的时候不小心，由于大电容往下压的时候把
N18压坏

