

## 灯常亮故障

灯常亮故障常见原因：

1. 刹车电路故障，查芯片刹车功能脚5V是否正常，如果是低电平则查刹车电路
2. 若5V电压正常，则可能芯片损坏

